

**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПЛАМЕНИ "НАБАТ 5М";
"НАБАТ ИК/УФ" И "НАБАТ УФ" К АДРЕСНОМУ РАСШИРИТЕЛЮ С2000-АР1**

(адресный расширитель С2000-АР1 устанавливается внутрь корпуса извещателей)

