

Схема подключения извещателя пламени «НАБАТ 2» к адресному расширителю С2000-АР

