


Подключение и звещателей пожарных пламени  
 НАБАТ 1 (ИП332-1/1, ИП332-1/1М) взрывозащищенное исполнение  
 к приборам приемно-контрольным пожарным Корунд  
 типа 1ИМ, 2/4-СИ, 16-СИ, 20-СИ, 20-СИ исп.01, 20-СИ исп.02  
 с 3 рабочими режимами: "Норма", "Пожар", "Неисправность".



Подключение извещателей пожарных пламени  
 НАБАТ 1, (ИП332-1/1, ИП332-1/1М) взрывозащищенное исполнение  
 к приборам приемно-контрольным пожарным Корунд  
 типа 1ИМ, 2/4-СИ, 16-СИ, 20-СИ, 20-СИ исп.01, 20-СИ исп.02  
 с 4 рабочими режимами: "Норма", "Внимание", "Пожар", "Неисправность".

